


# 是规则

# 取扱説明書

# GH652JSL GHY652JSL

必ず納品指導を受けてからご使用ください。





この製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ずこの 取扱説明書 をお読みください。

- ●間違えた使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。
- ●お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。

松山株式会社

# ニプロ製品をお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。

### はじめに

- ●この取扱説明書は、**自走式ミニハーベスター「ポテカルゴ**」の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよく読み十分理解されてから、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- ●お読みになった後は、必ず製品の近くに保管し、必要になったとき読めるようにしてください。
- ●製品を他人に貸したり、譲り渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ●この取扱説明書を紛失、または損傷した場合は、速やかに弊社、またはお買い上げいただきました販売店・農協へご 注文ください。
- ●品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更をおこなうことがあります。そのような場合には、本書の内容、および写真・イラストなどの一部が本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。

### もくじ


警告ラベルの種類と位置	1
安全に作業するために	2
本製品の使用目的について	
保証書について	
アフターサービスについて	7
補修部品と供給年限について	7
主要諸元	8
各部のなまえ	10
運転装置の働き	11
① キースイッチ11	⑧ HSTレバー12
② キーキャップ(ガソリンエンジン仕様)。11	⑨ 左・右サイドクラッチレバー12
③ チョーク(ガソリンエンジン仕様)11	⑩ 掘取部上下スイッチ13
④ アワメータ11	① コンベア変速レバー13
⑤ アクセルレバー11	⑫ 駐車ブレーキレバー13
⑥ 主クラッチレバー12	(3) 補助クラッチレバー(補助者側)13
⑦ 副変速レバー12	4 昇降コンテナ台上下スイッチ14
始業の準備	
1 機械のまわり14	4 エンジンオイルの量と汚れ15
2 エンジン14	5 燃料15
③ エンジンの始動後14	
上手な運転のしかた	
1 エンジン始動のしかた15	⑤ 傾斜地での走行のしかた
② エンジン停止のしかた16	6 傾斜地や坂道での駐車17
③ 発進・走行のしかた16	□ ほ場への出入りのしかた17
4 旋回のしかた16	8 トラックへの積降ろしのしかた17
タイヤの調節	
1 タイヤ幅の調節18	
前方ディスクの調節 オプション	
コンテナ台の配置	
1 右前方コンテナ台19	③ 中央コンテナ台20
② 左前方コンテナ台19	4 後方コンテナ台20
昇降コンテナ台 GH652 JSL ·······	
1 昇降コンテナ台積載重量20	② 使用方法20

- ●ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げいただきました販売店・農協へご相談ください。
- ♪ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な事項です。必ず守って安全作業をしてください。
- た た その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
- **警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
- 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。
- ●この取扱説明書には安全に作業をしていただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載してあります。ご使用前に必ず読んでください。

もく	U
イスの調節	20
① 位置と高さの調節20	2 移動のとき21
パラソル取付金具 ォプション	
① 取付け方21	2 パラソルの角度調節21
掘取り作業	22
① 枕地をつくる22	④ 掘取り作業22
② 掘取り準備22	⑤ 振動装置の使い方23
③ 掘取り深さの調節22	
エンジンの点検・整備	24
① エンジンオイルの点検・交換24	③ 燃料ストレーナ25
② エアクリーナの清掃24	4 長期格納するとき25
オイル・グリースの点検・交換	24
1 ミッション25	5 コンベア駆動チェーン27
② コンベアHST ······26	6 コンベア従動ローラ27
③ 油圧オイル26	⑦ クローラ転輪27
4 コンベア減速機ミッション26	
ゴムクローラの点検	28
① ゴムクローラの調整	28
コンベアの調整・交換	28
① 掘取コンベアの調整28	④ コンベアの交換29
② コンベアを下げる28	5 選別コンベアの調整29
③ 回転テストをする29	
バッテリ・配線の点検	30
① バッテリの点検30	2 配線の点検30
各部の調整のしかた	31
① アクセルレバーの調整31	5 コンベアクラッチワイヤの調整32
② 主クラッチレバーの調節31	6 コンベア変速レバーの調整32
③ HSTレバーの調整31	7 Vベルトの規格32
④ エンジン→油圧ユニットのベルト調整32	
格納	
トラブルのQ&A ······	34

# 警告ラベルの種類と位置

- ●警告ラベルは図の位置に貼ってあります。よくお読みになって安全に作業してください。
- ●警告ラベルは、汚れや土を落とし常に見えるようにしておいてください。
- ●紛失または破損された場合には、お買い上げいただいた販売店、または農協へ下記型式、およびコードナンバーで ご注文のほどお願いいたします。



C5 8750-329000

# ⚠注意

- ●移動時や作業時には、 運転席のイスを、固定 してください
- ●ケガをするおそれが あります。 8750-329000

C6 8750-330000

# (注意

- ●作業時以外は、乗車 しないでください。
- **●ケガをするおそれが**

あります。 6750-330000

D4 8750-319000



- ●給油口に火を近づける と火災になるおそれが あります。
- 停止してください。 8750-3190

W5 8750-322000



- 折りたたみ・昇降時 には必ず周囲に人が いないことを確認 してください。
- ケガをするおそれが あります。 8750-322

8750-353000

W6 8750-323000



- ●運転中は、動いてい る部分に手をふれな いでください。
- ケガをするおそれか あります。

8750-3230

W8 8750-325000 W9 8750-327000





W12 8750-343000



●きめられた重量以上は、のせないで ください。●転倒により、ケガをする おそれがあります。 8750-343000

W23 8750-367000



●運転中は、回転部に手を入れないでください。

◆ケガをするおそれがあります。

#### W11 8750-340000



- 機械の修理・点検 清掃を行なうときは、 油圧降下防止用の 下がり止めワイヤで 確実に連結してくだ さい。
- 作業部が降下して ケガをするおそれが あります。 8750-34000

W15



- ●アユミ・あぜ・傾斜地 での移動は、荷台に荷 をのせないでください
- ●機械の転倒、転落によ ケガをするおそれ があります。

-1-91.

1 - A	10-	I.		
いも	類	収	穫	機
型式				
区分		*	•	
販売元				
製造元	松山	株型	く会	粒

製造番号

# 安全に作業をするために

ここに記載している注意事項を守らないと、死亡・傷害事故や、機械の破損につながります。よく読んで安全に作業をしてください。

### 一般的な注意事項

# **! 警告** こんなときは運転しない

- ●過労・病気・薬物の影響・その他の理由により作業に集中できないとき
- ●酒を飲んだとき
- ●妊娠しているとき
- ●18歳未満の人

# ⚠警告 作業に適した服装をする

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。

ヘルメット・すべり止めのついた靴を着用し、だぶつきのない服装をしてください。

【守らないと】機械に巻き込まれたり、すべって転倒するおそれがあります。

# 1 注意 公道走行は禁止

ポテカルゴで公道を走行しないでください。

【守らないと】道路運送車両法違反です。事故を引き起こすおそれがあります。

# ⚠警告 機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。 【守らないと】死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。

# **漁警告 機械を他人に譲り渡すときは取扱説明書を付ける**

機械と一緒に「取扱説明書」を渡し必ず読むように指導してください。

【守らないと】死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。

# **漁警告** エンジンを指導する前にエンジンの取扱説明書を読む

エンジンを指導する前に必ずエンジンの取扱説明書を読み、よく理解してからエンジンを始動させてください。

【守らないと】傷害事故や機械の破損をまねくおそれがあります。

# / 警告 排気ガスには十分に注意する

閉めきった屋内ではエンジンを始動しないでください。

エンジンは風通しのよい屋外で始動してください。やむをえず屋内で始動する場合は、十分に換気をしてください。

【守らないと】排気ガスによる中毒を起こし、死亡事故につながります。

# / 危険 燃料補給のときは火気厳禁

燃料を補給するときは、くわえタバコや裸火照明を絶対にしないでください。

【守らないと】燃料に引火し、火災を起こすおそれがあります。

### ! 注意 機械の改造禁止

改造をしないでください。純正部品や指定部品以外は取付けないでください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

### 点検・整備の注意事項

# ! 注意 点検・整備をする

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

# ⚠警告 点検整備は平らで固い場所でおこなう

交通の邪魔にならない安全な場所・機械が倒れたり動いたりしない固い場所で点検整備をしてください。 【守らないと】死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。

# / 注意 点検整備中はエンジンを停止する

点検・整備・修理、または掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

### / 注意 点検整備は過熱部分が冷めてからおこなう

マフラやエンジンなどの過熱部分が冷めきってから点検整備をしてください。

【守らないと】ヤケドをするおそれがあります。

# ⚠ 注意 点検・整備・修理のときは下がり止めをする

点検・整備・修理のときはコンベア、昇降コンテナを下げておこなうか、下がり止めをしてからおこなって ください。

VQターン用シリンダは縮めた状態でおこなってください。

【守らないと】死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。

# ⚠ 危険 オイルの補給や交換はエンジンが冷めてからおこなう

エンジン回転中や、エンジンが熱い間は、絶対に注油・給油をしないでください。 【守らないと】燃料などに引火して、火災を起こすおそれがあります。

### ! 危険 燃料もれに注意

燃料パイプが破損していると、燃料もれを起こすので、必ず点検してください。 【守らないと】火災事故を引き起こすおそれがあります。

### /! 警告 電気部品・コードを必ず点検する

配線コード・ハーネスが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接続部のゆるみがないかを作業前 に点検してください。

【守らないと】ショートして、火災事故を起こすおそれがあります。

### / 危険 バッテリ点検のときは火気厳禁

バッテリの点検・充電時は火気を近づけないでください。

【守らないと】バッテリに引火し爆発してヤケドなどを負うおそれがあります。

# 注意 バッテリの取付け・取外しは正しい順序でおこなう

バッテリを取付けるときはプラス側を先に付け、取外すときはマイナス側から外します。 【守らないと】ショートして、ヤケドや火災事故を引き起こすおそれがあります。

# ! 危険 バッテリ液は体につけない

バッテリ液を体や衣服につけないようにしてください。

万一ついてしまったときは、すぐに水で洗い流してください。

【守らないと】衣服が破れたり、ヤケドをするおそれがあります。

# ⚠注意 高圧オイルに注意する

油圧の継手やホースにゆるみやキズがないか常に点検してください。 ホースを取外す前は、油圧回路内の圧力をなくしてください。

【守らないと】高圧オイルでケガを負うおそれがあります。

# 注意 カバー類は必ず取付ける

点検・整備で取外したカバー類は、必ず取付けてください。

【守らないと】機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

# ↑注意 目的に合った工具を正しく使用する

点検・整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合ったものを正しく使用してください。 【守らないと】整備不良で事故を引き起こすおそれがあります。

### 作業時の注意事項

# ! 危険 燃料キャップを締め、こぼれた燃料はふき取る

燃料を補給したときは、燃料キャップを確実に締め、こぼれた燃料はきれいにふき取ってください。 【守らないと】火災事故を引き起こすおそれがあります。

# **| 警告 機械に巻き付いた草やワラを取るときはエンジンを停止する**

回転部分に草やワラが巻き付いたときは、必ずエンジンを停止させ、巻き付きを外してください。 【守らないと】機械に巻き込まれて、死亡事故や重傷を負うおそれがあります。

# ! 警告 子供を機械に近づけない

子供には十分注意し、近づけないでください。 【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

# **漁警告** マフラ・エンジンのまわりのゴミは取除く

マフラやエンジンのまわりにワラクズ・ゴミ・燃料などが付いていないか、作業前に点検してください。 【守らないと】火災事故を引き起こすおそれがあります。

# 介警告 アユミ板は、強度・長さ・幅の十分あるものを使用する

積込み、積降ろしをするときは、平らで交通の邪魔にならない場所でトラックのエンジンを止めます。動かないようにサイドブレーキをかけ、車止めをしてください。使用するアユミ板は強度・長さ・幅が十分あり、スリップしないものを選んでください。長さのめやすは荷台の高さの4倍です。

【守らないと】事故・ケガ・機械の破損をまねくおそれがあります。

### **! 警告** アユミ板の上では、レバースイッチ類に手をふれない

アユミ板に乗せる前に方向を決め、副変速レバーを「L」の位置にします。十分な馬力が出るようにエンジン回転を上げてからアユミ板に乗せてください。アユミ板の上での走行は十分注意してください。

【守らないと】転落、落下事故の原因になります。

### 格納時の注意事項

# **! 警告** 長期格納時はバッテリとキーを外す

長期間使用しないで格納する場合は、バッテリを取外し、キーを抜いてください。 【守らないと】ネズミの被害により、ショートして火災事故の原因になります。

# / 注意 コンベア下がり止めワイヤを付ける

コンベアを上げて格納する場合は、必ず下がり止めワイヤを付けてください。 【守らないと】機械の損傷や傷害事故の原因になります。

# **介危険** シートはポテカルゴが十分冷めてからかける

ポテカルゴにシートカバーをかけるときは、マフラやエンジンが十分冷めてからかけてください。 【守らないと】火災事故を引き起こすおそれがあります。

### 本製品の使用目的について

- ●この ポテカルゴ は、カンショ・バレイショ・ニンジンの収穫に使用し、使用目的以外の作業には、決して使わないでください。使用目的以外の作業で故障した場合は、保証の対象にはなりません。
- ●この ポテカルゴ の改造は決しておこなわないでください。保証の対象にはなりません。

# 保証書について

- ●「保証書」はお客様が保証修理を受けられるときに 必要となるものです。
- ●お読みになった後は大切に保管してください。

# アフターサービスについて

機械の調子が悪いときは、この取扱説明書を参照し 点検してください。

点検・整備しても不具合がある場合は、お買い上げ いただいた販売店・農協、または弊社までご連絡く ださい。

- ●ご連絡いただきたい内容
  - ●型式名と製造番号
  - ●ご使用状況
    - ・カンショですか? バレイショですか?
    - ・ほ場の条件は?
    - ・エンジンの型式は?
  - ●どのくらい使用されましたか?
    - ・約□□アール または □□時間
  - ●不具合が発生したときの状況をなるべく、くわしく教えてください。

### 補修部品と供給年限について

- ●補修部品は、純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性 能に影響する場合があります。
- ●この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造 打ち切り後9年です。

# 主要諸元

# 主要整備一覧表

型 式	GH652JSL-M	GHY652JSL
作業者人数	4	4
前イス	2	2
運転席イス	1	1
後イス立作業用	1	1
後方コンテナ台大(8個用)		
昇降コンテナ台 (8個用)	0	0

# 主要諸元

T-3CPH70			
全長 (mm)	2910 (4880)	3300 (5350)	
全幅 (mm)	1550 (2740)	1610 (2740)	
全高 (mm)	2455 (1700)	2800 (1700)	
機体質量 (kg)	895	1090	
掘取幅 (cm)	66	60(シャンク幅)	
掘取深さ (cm)	30(うね溝下 10)	50(うね溝下 10)	
畝間 (cm)	73 ~		
作業速度 (km /10a)	0.1 ~ 0.8	0.1 ~ 0.5	
変速方式	高低 2 段 × 無段変速 (HST)		
作業能率 (h/10a)	2.1 ~ 16.8 畝幅 80 cm時 3.6 ~ 17.9		
クローラ幅×接地長 (cm)	20×110		
クローラ中心距離 (cm)	64		
平均接地圧 (kgf/cm²)	0.203	0.23	
旋回方式	信地および超信地旋回		
コンテナ搭載数 (1段)	18		

# エンジン

型式	GM-291LE-356		
種類	空冷 4 サイクル OHV 傾斜形横軸ガソリンエンジン		
排気量(cc)	296		
使用燃料	無鉛ガソリン		
出力/回転数 (ps/rpm) (kW/rpm)	6/1800 最大 8.0/2000 (4.4/1800 最大 5.9/2000)		
燃料タンク容量(ℓ)	6		
始動方法	セルモータ式		

本諸元は、改良のため予告なく変更する場合があります。

# 主要整備一覧表

型式	GH652JSL-KD	
作業者人数		
前イス	2	
運転席イス	1	
後イス立作業用	1	
後方コンテナ台大(8 個用)	0	
昇降コンテナ台(8 個用)	0	


# 主要諸元

T-344470		
全長 (mm)	2910 (4880)	
全幅 (mm)	1550 (2740)	
全高 (mm)	2455 (1700)	
機体質量 (kg)	920	
細取幅 (cm)	66	
掘取深さ (cm)	30 (うね溝下10)	
畝間 (cm)	73	
作業速度 (km/10a)	0.1 ~ 0.8	
変速方式	高低 2 段 × 無段変速(HST)	
作業能率 (h/10a)	2.1 ~ 16.8 畝幅 80 cm時	
クローラM×接地長 (cm)	20×110	
クローラ中心距離 (cm)	64	
平均接地圧 (kgf/cm²)	0.209	
旋回方法	信地および超信地旋回	
コンテナ搭載数 (1段)	18	

# エンジン

型式	OC95	
種類	空冷4サイクルOHV立形ディーゼルエンジン	
排気量(cc)	416	
使用燃料	JIS2号軽油	
出力/回転数 (ps/rpm) (kW/rpm)	最大 8.8/1500 (最大 6.5/1500)	
燃料タンク容量(ℓ)	5.5	
始動方法	セルモータ式	


# 各部のなまえ



1	掘取コンベア
2	選別コンベア
3	ゴムクローラ
4	ステップ
5	先金
6	先金
7	前コンベア枠
8	コンベア側板
9	ゲージ輪枠
10	右ゲージ輪アーム
11)	左ゲージ輪アーム
12	タイヤ
(13)	深浅ハンドル

(14)	前方ディスク(オプション)
(15)	連結枠
16)	右前方コンテナ台
17)	左前方コンテナ台
18	中央コンテナ台
19	昇降コンテナ台
20	イス
21)	補助クラッチレバー
22)	ライト
23)	エンジン
24)	エンジンカバー
25)	バッテリ

# 運転装置の働き



- ① キースイッチ
- ② キーキャップ(ガソリンのみ)
- ③ チョーク(ガソリンのみ)
- ④ アワメータ
- ⑤ アクセルレバー
- ⑥ 主クラッチレバー
- ⑦ 副変速レバー
- ® HSTレバー
- ⑨ 右サイドクラッチレバー
- ⑩ 左サイドクラッチレバー
- ① コンベア変速レバー
- ② 駐車ブレーキレバー
- ③ 昇降コンテナ台スイッチ
- ① コンベア枠上下スイッチ




#### ①キースイッチ

「停止」電流が流れません。キーを抜きます。

「運転」各電装品スイッチに電流が流れます。


「始動」セルモータが回転し、エンジンが始動しま す。キーから手を離すと自動的に「運転」 の位置に戻り、連続運転に入ります。

「予熱」(クボタディーゼルエンジン) 寒冷時での 始動を容易にします。




#### ②キーキャップ (ガソリンエンジン仕様)

・キーを抜いたら、キーキャップでキー穴にフタをしてください。



#### ③チョーク (ガソリンエンジン仕様)

- ・寒いときやエンジンが冷えているときに始動させる 場合は、いっぱいに引きます。
  - エンジン始動後は、元に戻してください。
- ・暖かいときや運転停止直後に始動させる場合は、使わないか、半分ほど引きます。




#### ④アワメータ

・仕様時間が表示されます。

注意:キースイッチが「運転」の位置にあると、エンジンが動いていなくてもメータは動いてしまいます。エンジン停止後は、必ずキーを抜いてください。


#### ⑤アクセルレバー

- ・「低」から「高」の 方へ引くとエンジン 回転が速くなります。急激な操作はしないでください。
- ・レバーとパネルに、 貼ってある▶マーク をあわせた位置が推 奨回転数です。通常 作業はこの位置で使 用してください。




#### ⑥主クラッチレバー

- (1) レバーを「入」にすると、走行用の動力とコンベア回転の動力が同時に入ります。
- (2) レバーを「切」にすると、走行が停止してコンベア回転も同時に止まります。
- (3) 助手席の補助クラッチレバーは、「切」の操作の みに使用します。



#### ⑦副変速レバー

・レバーを「L」にすると低速になり、「H」にすると高速になります。




	前進	後進
L 低速	0∼1.25km/h	0∼1.05km/h
H 高速	0∼3.8km/h	0∼3.3km/h

#### ⑧HSTレバー

- ・前進や後進するときに使用します。
- ・レバーを前方に倒すと前進し、数字が大きくなるほど速くなります。
- ・レバーを後方に引くと後退し、数字が大きくなるほど速くなります。

・レバーを「0」に戻すと走行が止まります。




注意:エンジンを停止するときは、必ずレバーを 「0」にしてください。

#### 900左・右サイドクラッチレバー

- (1) 方向を変えたり、旋回するときに使用します。
- (2) レバーの引く量で方向修正や急旋回、Qターン (その場旋回) ができます。

※16ページの「旋回のしかた」で詳しく説明します。



# 1 注 意

- ●ポテカルゴはQターン(その場旋回)ができます。旋回するときは、まわりの人や物に注意してください。
- ●前方および後方が大きく回ります。まわりに十分 注意してください。


守らないと機械の損傷や傷害事故につながります。

●高速走行時のQターンは危険です。低速に切りかえ、急旋回するときは、作業デッキに人を乗せないでください。

守らないと振り落とされ、傷害事故につながります。


#### ①コンベア変速レバー

- ・コンベアの回転速度を調節します。
- ・レバーを「7」の方へ倒すほど回転速度が速くなり、 「0」の方へ倒すほど回転速度が遅くなります。
- ・レバーを[0]に戻すと、コンベアの回転が止まります。
- ・作業状態に合わせ、回転速度の調節をしてください。



#### ①駐車ブレーキレバー

- ・駐車ブレーキをかけるときは、ブレーキレバーを手前に引きます。
- ・駐車プレーキを解除するときは、ブレーキレバーを 「傾斜」側へ戻します。



# 1 注 意

●駐車するときは必ず駐車ブレーキをかけてください。守らないと誤操作で動き出し、機械の損傷や傷害事故につながります。

#### 13昇降コンテナ台上下スイッチ


#### (GH652JSL)

・「上」側を押すとコンテナ台が上昇し、「下」側を 押すと下降します。

# 注 意


●コンテナ台を上下するときは、まわりの人や物に 注意してください。

守らないと機械の損傷や、傷害事故につながります。



#### (4)コンベア枠上下スイッチ

- (1) HSTレバー頭部のスイッチを押して、掘取部を上下させます。
- (2) 下降スイッチを押すと掘取部が下がり、上昇スイッチを押すと上がります。



# **注** 意

●掘取部を上げ下げするときは、まわりの人や物に 注意してください。


守らないと機械の損傷や、傷害事故につながります。

#### 補助クラッチレバー(補助者側)

- (1) レバーを前方に倒し「切」にすると、走行・コンベアの動力が切れます。緊急停止などの場合に使用します。
- (2) 「入」操作はできません。運転席側の主クラッチレバーでおこなってください。



#### GHY 型 クロスレバースイッチ



- (1)上に押すと、昇降コンテナ台が上昇します。
- (2) 下に押すと、昇降コンテナ台が下降します。
- (3) 左に押すと、タイヤの方向が左側に曲がり、機体を左方向へ微調整します。
- (4) 右に押すと、タイヤの方向が右側に曲がり、機体 を右方向へ微調整します。

# 始業の準備

# **警**告

- ●点検は交通の邪魔にならず安全な所で、機械が倒れたり動いたりしない、平らな固い場所でおこなってください。
- ●点検・整備・調整をするときは、必ずエンジンを 停止してください。

守らないと死亡事故や傷害事故、機械の損傷につな がります。

# 1 危険

●エンジンが回転中、エンジンが熱いときは、絶対 に給油・注油をしないでください。

守らないと火災や爆発をひきおこし、死亡事故につな がります。

- 機械の性能を引きだし、長くご使用いただくために、必ず作業前の始業点検をしてください。
- 各部のゆるんだボルト・ナットなどは、増締めを してください。

### 1 機械のまわり

- (1) 各部の損傷・汚れ・ボルトのゆるみ点検をします。
- (2) クローラのたるみ・損傷 ………… 28ページ参照
- (3) コンベアの調整・交換 …… 28ページ参照
- (4) 各種操作レバーの調整 ……… 31ページ参照

#### 2 エンジン

- (1)エンジンオイルの点検・交換 …… 24ページ参照
- (2) エアクリーナの点検・交換 ……… 24ページ参照
- (3) 燃料補給・点検・清掃 ……… 15・25ページ参照


#### 3 エンジン始動後

- (1) エンジン始動後の異音・排気ガスの色に注意して不調診断をしてください。(燃料に水の混入など)
- (2) クラッチ・各レバーの作動状態

#### 4 エンジンオイルの量と汚れ

エンジンオイルが汚れていたり、少なかったり、品質の悪い物を使用するとエンジンの寿命を縮めます。いつもきれいなオイルを規定量、保つようにしてください。

不足しているときは、補給してください。



#### 5 燃料

燃料計が「0/E」を指したら、燃料キャップを外し、 補給してください。

補給するときは、「燃料こしあみ」を必ず使用し、 不純物を燃料タンクに入れないでください。



# 1 危険

- 燃料補給のときは、くわえタバコや裸火証明は絶対にしないでください。
- ●燃料を補給したときは、燃料キャップを確実に縮め、こぼれた燃料はきれいにふき取ってください。
- 燃料パイプが破損していると、燃料もれをおこします。必ず点検してください。

守らないと燃料に引火し、火災をおこすおそれがあります。

# 上手な運転のしかた


#### 11 エンジン始動のしかた

# 注 意

● エンジン始動の前に必ずエンジンの取扱説明書をよく読んでください。

守らないと機械の損傷や傷害事故につながります。

(1)燃料コックを「開」にします。



(2) 主クラッチレバーを「切」にします。

#### 補足

- 主クラッチレバーが「入」になっていると、 セルモータが回らない設計になっています。
- ■スイッチを入れてもセルモータが回らないと きは、主クラッチレバーを軽く後方へ引き、 セーフティスイッチを効かしてください。
- (3) HSTレバーを「0」位置にします。
- (4) アクセルレバーを「低」から「高」へ、1/3 引きます。
- (5)チョークを引きます。(ガソリンエンジン)
- ・寒いときやエンジンが冷えているときは、いっぱいに引きます。
- ・暖かいときや運転停止直後の始動の場合は使わないか、半分ほど引いてください。
- (6) クボタディーゼルエンジン
- ・寒いときやエンジンを冷えているときは「予熱」 位置で数秒間予熱をします。

(7)キースイッチを「始動」にします。


セルモータは大量の電気を消費します。10秒以上 の連続使用はさけてください。10秒以内で始動し なかった場合は、いったんスイッチを切り、30秒 たってから同じ操作を繰り返してください。

(8)エンジンが始動したら、チョークを戻します。 (ガソリンエンジン)

チョークはエンジンの調子を見ながら少しずつ戻 してください。

#### ② エンジン停止のしかた

- (1) アクセルレバーを戻してアイドリング状態にします。
- (2) キースイッチを「停止」にします。
- (3)燃料コックを「閉」にします。



(4) キーは必ず抜いてください。

# ③ 発進・走行のしかた

- (1) コンベアと後方コンテナ台は折りたたみ、昇降コンテナ台はなるべく高い位置にしてください。
- (2) HSTレバーが「0」位置にあるか確認します。
- (3) 主クラッチレバーを「入」にします。
- (4) HSTレバーを前に倒すと前進、後にたおすと後 進します。

走行速度は、HSTレバーとアクセルレバーで調 節してください。


# 1 注 意

- 発進するときは、まわりの人や物に注意してください。
- 移動のときは、助手席や補助席に人を乗せないでください。

守らないと機械の損傷や傷害事故につながります。

#### 4 旋回のしかた

- (1) 曲がりたい方向のサイドクラッチレバーを引くと 旋回します。
- (2) レバーの引き方で、3種類の旋回ができます。
  - ①軽く引くと大きくゆっくり旋回します。
  - ②強めに引くと片側のクローラが止まり、急旋回します。
  - ③さらに引くとクローラが逆回転してその場旋回 (Qターン)します。
- (3) 副変速レバーが「H」で走行しているときは、急 旋回・Qターンを、絶対にしないでください。



#### 補足

- 副変速レバーを「H」にして急旋回やQターンをすると、エンジン回転が急激に低下しエンジンストップすることがあります。
- 急旋回やQターンをするときは副変速レバー を「L」にしてください。

# 1 注 意

- ポテカルゴはQターン(その場旋回)ができます。旋回するときはまわりの人や物に注意してください。
- ●後方も大きく回りますので、まわりに十分注意してください。

守らないと機械の損傷や傷害事故につながります。

#### 5 傾斜地の走行のしかた

- (1) コンベアを水平、標準コンテナ台は折りたたみ、昇降 コンテナ台はなるべく低い位置で走行してください。
- (2) 左右の傾斜がきつくなると (約13°) 警報ブザーが 鳴ります。それ以上の傾斜は転倒の危険がありま すので、走行しないでください。

# 注 意

- ●急発進、急旋回、急停止は転倒の危険があります。 ゆっくり操作してください。
- ●傾斜地での走行は危険です。速度を下げ安全運転をしてください。
- ●ポテカルゴの重心は前にあります。急傾斜地の登りは前進で、下りは後退で走行してください。
- ●掘取りコンベアを下げると、機体の重心が下がります。悪路の走行はまわりに十分注意してコンベアを下げ、ゆっくり走行してください。

守らないと機械の損傷や傷害事故の原因につながります。

#### 6 傾斜地や坂道での駐車

# 注 意

●傾斜地は駐車はしないでください。やむをえず駐車する場合は、必ず駐車ブレーキをかけ、クローラに車止めをしてください。

守らないとポテカルゴが誤操作で動き出し、機械の 損傷や傷害事故につながります。

### ⑦ ほ場への出入りのしかた


# 1 意

- ほ場への出入りは、ほ場に対し直角にゆっくりおこなってください。
- ほ場が道路より低い場合は後退で、高い場合は前 進でおこなってください。
- ほ場との段差が大きい場合は、アユミ板を使って ください。
- ●出入りの途中で、速度の変速はしないでください。 守らないと機械が転倒し機械の損傷や傷害事故につ ながります。

#### 8 トラックへの積降ろしのしかた

#### ※ GHY652JSL は除く

- (1) コンベア枠上下スイッチ(HST レバー頭部)上昇スイッチを押して、コンベア枠をいっぱいに折りたたみます。
- (2)下がり止めを付けます。



- (3) アユミ板をクローラ幅に合わせ、副変速レバーを 「L」にして、ゆっくり積降ろしをします。
- (1)前の掘取コンベア枠を地面に当たらない程度にさげて、 前進で積込みます。トラック荷台の上で掘取コンベア 枠を少しずつ上げて停止します。
- (2) 停止後、下がり止めを取付けます。

# **介警告**

- ●積込み、積降ろしをするときは、平らで交通の邪魔にならない場所を選んでください。
- トラックのエンジンを止め、サイドブレーキをかけ、車止めをしてください。
- ●まわりの人や物に注意してください。
- ●使用するアユミ板は強度・長さ・幅が十分あり、 スリップのしない物を選んでください。長さのめやす は、荷台の高さの4倍です。
- トラックに積み込むときは前進で、降ろすときは 後進でおこなってください。
- ●ポテカルゴに乗車したまま、積降ろしをしないでください。


# タイヤの調節


#### ※ GHY652JSL は除く

●タイヤ(ゲージ輪)は、深さの調節と、畝にそって ポテカルゴを自動走行させる2つの役目をしていま す。必ず畝幅に合わせて調節してください。


#### 1 タイヤ幅の調節

(1) 「ゲージ輪枠」のロックナット・ボルトをゆるめます。






- (2) 左右のタイヤの内側を、畝すそに合わせます。
- (3) 左右の幅が同じになるように調節し、ボルト・ナットを締め固定します。




GHY型は、深さの調節は、止めピンの挿し変えでおこないます。また、作業中に飲からそれた場合にクロスレバースイッチにて方向を修正してください。




#### ② 深さの調節

- (1)「深浅ハンドル」を回し、タイヤを上下して深さの調節をします。
- (2) 標準的な深さは、平らな場所で先金を地面につけ タイヤと地面との間が15cm位です。



(3) タイヤの向きは、畝に平行にします。左右を間違えて組付けすると、前側が狭くなります。



#### 補足

- ●作物にキズがつかないように、深さの調節をします。
- 作物の深さよりやや深くし、土と一緒に作物を コンベアに乗せます。
- ■コンベアの途中で土が落ち切らないように土の 量を調節します。
- 深すぎるとコンベア上の土量が多くなります。

# 前方ディスクの調節 オプション

●前方ディスクは、横に伸びている根を切り、畝の両脇の土を寄せて、掘取るときに出る余分な土の量を 減らす働きをします。

# 注 意

- ●ディスクは刃物のように鋭利になっています。調 節するときは手袋をしてください。
- 調節中にディスクが落下するおそれがあります。 ディスクの下に足を入れないでください。

守らないとケガの原因になります。


(1) ロックナット・ボルトをゆるめます。



#### (2)ディスクの調節

①高さの調節

標準はタイヤの位置より3~5cm下げます。



#### ②向きの調節

ディスク前側の間隔を30~35cmにして、畝の両脇 の余分な土がコンベヤに入らないように角度を調 節します。

(3) 調節がすんだら、ボルト・ナットを締め付け固定してください。

# コンテナ台の配置

# 1 注 意

- ●コンテナ台の積載重量を守ってください。
- ●移動のときやトラックに乗せるときは、必ず所定 の位置へコンテナ台を戻してください。

守らないと機械の損傷やケガにつながります。


● コンテナ台積載重量

	前方左右	中央左右
最大積載重量	各 60 kg	各 40 kg
最大積載個数	各3個	各2個

### 1 右前方コンテナ台

### ② 左前方コンテナ台


(1)ステップ下のパイプに差し込み、コンテナ台の突起をステップの切り欠きに差し込みます。



- (2)移動やトラックに積むときは元に戻してください。
- (3) 積載重量は60kg以内です。超えないようにしてく ださい。

### ③ 中央コンテナ台

(1)作業をするときは機体中央部へ取付けてください。



- (2) 移動やトラックに積むときははずしてください。
- (3) 積載重量は40kg以内です。超えないようにしてく ださい。

# 昇降コンテナ台 GH652 JSL

#### 1 昇降コンテナ台積載重量


最大積載重量	160 kg
最大積載個数	8個

② 使用方法(13ページ「⑥昇降コンテナ台上下スイッチ」を参照) スイッチを「上」方向に押すとコンテナ台が上昇し、 「下」方向に押すと下降します。


# イスの調節

#### 1 位置と高さの調節

(1)イスの高さは作業者に合った穴を選び、ピンを差します。




- (2)イスの位置はノブボルトをゆるめ、作業に合った位置にしてからノブボルトを締めます。
- (3)イスの付いた「取付バー」を上から差し、イスが回るように取付けます。



#### ② 移動のとき

(1) 左右前側のイスと右後方イスは、できるだけ内側 に固定してください。




(2)運転席イスは運転しやすい位置に固定してください。


# パラソル取付金具 オフショシ

#### 1 取付け方

(1) イスのパイプにパラソルスタンドを入れ止めピンで止めます。



(2)パラソルスタンドにパラソル取付金具を取付けます。



#### ② パラソルの角度調節

(1)パラソルの角度調節は希望の角度に2個の調節ハンドルを使って調節します。

# 掘取り作業

#### □ 枕地をつくる

(1) 掘取り作業前に、ほ場の両端に旋回するための枕地をつくります。

枕地は機体長さより少し長く、約4m必要です。 あらかじめ手で掘り取ってください。

#### 2 掘取り進備


- (1) ほ場にポテカルゴを入れ、コンベアの中心を畝の中心に合わせます。
- (2) 掘取る場所より30~50cm手前で停止し、HSTレ バーを「0」に戻します。
- (3)コンベア変速レバーが「0」の位置にあるか確認します。
- (4)アクセルレバーをアイドリングより少し (エンジン1000~1200回転) 上げます。
- (5) 掘取部上下スイッチで、コンベアをいっぱいに下げます。

#### 補足 —


■コンベアが下らないときは、ゆっくり前進し ながらスイッチを押してください。

#### 3 掘取り深さの調節

- (1) 掘始めは、コンベアをいっぱいに下げます。
- (2)作業中の深さの調節は、深浅ハンドルを回します。



通常作業時は、前コンベア枠をもどし下写真の位置 にします。



#### ④ 掘取り作業

(1)作業者がそれぞれの席につき、作業の準備をします。

# 1 注 意

● 複数での作業になります。お互いに声をかけあい 安全を確認し作業をしてください。 守らないとケガや機械の損傷につながります。

(2) 主クラッチレバーを「入」にします。 コンベア変速レバーを「0」から手前に動かすと、 コンベアが回り始めます。




(3)安全を確認し、ゆっくりHSTレバーを前方へ倒し、畝へ入れます。

#### 補足 ---

- 初めて作業をするときは、HSTレバーの目盛りを「2」以下にし、作業に慣れたら速度を速くしてください。
- ●作業速度が速すぎたり、掘取り深さが深すぎる とコンベアに無理がかかりコンベアがストップ することがありますが、故障ではありません。 いったんコンベアを少し上げ、回りだしたらゆ っくり下げてください。

- (4) 掘取部上下スイッチの「下」を押して、コンベアを下げます。
- (5) タイヤが接地して畝のスソを追いながら走行しているか確認します。
- (6) 掘取部上下スイッチを操作し、コンベアの深さを調節します。
- (7) 少し掘ってから作物にキズがついていないか確認 します。キズがついているときは、「深浅ハンドル」 を回し少し深くします。

ゲージ輪の止め位置を上にして、少し深くします。



(8) 作物より深く入りすぎ、土の量が多い場合は浅く します。作物にキズをつけないように、コンベア に土をのせてください。


#### 補足 -

- ■コンベア変速レバーを、「7」側に倒すほどコンベア速度が速くなります。
  - 速すぎると土のフルイが良すぎコンベア上の土 の量が少なくなり、作物にキズがつきやすくな ります。
- 「0」側に倒すと、コンベア速度は遅くなり、 土の持ち上げ量が増えます。
- ●作物にキズをつけず、ひろいやすいコンベア速度に調節してください。
- (9) 走行速度は、作業者がひろいやすい速度にHST レバーで調節してください。

作業のしやすさは、ほ場条件・作況・作業速度・ コンベア速度などにより異なります。

作業者に合った調節をして、早く作業に慣れてく ださい。


- (10) 畝の端まで行ったら、コンベアの回転が自動停止するまでコンベアを上げます。(クラッチが切れます)
- (11) 枕地の中央まで進み「サイドクラッチレバー」を引き、旋回させます。



(12) 次の畝へ入れ、コンベアを下げて作業を続行します。(自動的にクラッチが入り、コンベアが回ります。)

#### 5 振動装置の使い方

振動装置はコンベアに振動を与え、土ふるいを良く します。ほ場条件・土質により使用してください。



# **警告**

● コンベアが回っているときは、駆動スプロケット の近くに手を置かないでください。

守らないと手が巻き込まれケガの原因になります。

# エンジンの点検・整備

# **注** 意

■エンジンの点検は、必ずエンジンの取扱説明書をよく読んでからおこなってください。


守らないと機械の損傷やケガのおそれがあります。

#### □ エンジンオイルの点検・交換

(1) エンジンオイルの点検 作業前に必ずエンジンオイルの量を点検してくだ さい。

(2) エンジンオイルの交換

①エンジンが冷めないうちに、ドレーンボルトを 外しオイルを排出します。



- ②排出が終わったら、ドレーンボルトを確実に締めます。
- ③エンジンメーカ指定のオイルを規定量入れます。
- 4交換時間

	1回目	2回目以降
交換時間	20時間	50時間ごと

# **!** 注 意

● 給油口・ドレーンボルトを確実に締め付けてください。

守らないと熱いオイルが飛び散りヤケドをするおそれ があります。

#### 補足-

- ■エンジンの型式ごとにエンジンオイルの量・ 点検のしかたが異なります。
- エンジンの取扱説明書を参照してください。

### 2 エアクリーナの清掃

堀取り作業はチリ・ゴミの多い作業です。エアクリーナの清掃は毎日作業前にしてください。

- (1) ガソリンエンジン
  - ①オイルが不足しているときは、オイルレベル線まで補給してください。
  - ②汚れがひどいときは、オイルパンとエレメントを 白灯油で洗い、白灯油がたれないくらいに油を切 ります。



新しいオイル(エンジンオイル)を規定量入れて ください。


- (2) クボタディーゼルエンジン (OC95)
  - ①乾式エレメントを使用しているので、オイルを入れないでください。
  - ②1週間に1回、チリやホコリの多い場所では毎日、 内部のゴミを取除いてください。よごれや水分は きれいにふきとってください。
  - ③エレメントは、軽くたたきながらゴミを落とすか、 エレメントを回しながら、内側から圧縮空気を吹 き付けてください。カーボンや油分の多いときは、 中性洗剤に15分間浸してから、数回ザブ洗いし、 清水でよくすすいでから自然乾燥してください。

# **注** 意

●エアクリーナは正しく装着してください。不確実な取付けや、外したままの使用はエンジンの故障の原因となり、また寿命を著しく短くします。


#### 3 燃料ストレーナ

200時間ごとに取外し清掃してください。




#### 4 長期格納するとき

- (1) ガソリンエンジン
  - ①燃料タンク内に残っている燃料を全部ぬきとります。
  - ②気化器のドレーンボルトをゆるめ、気化機内の燃料を排出します。



- ③エンジンオイルを交換します。
- ④点火プラグを外し、点火プラグ穴からエンジンオイル約10cc(杯一杯)を注入します。
- ⑤始動プーリを5~6回まわし、点火プラグを付けます。
- ⑥始動プーリを回し、重く手ごたえのある所(圧縮 位置)で止めます。



- (2) ディーゼルエンジン
  - ①エンジンを低速で運転し(約5分間)停止させます。
  - ②エンジンオイルを交換します。
  - ※詳細は、エンジンに付属の取扱説明書を参照くだ さい。

# オイル・グリースの点検・交換

#### 1 ミッション

- (1)点検
- ①シーズン始めに、規定量入っているか点検します。
- (2) 交換
  - ①ドレーンボルトを外し、オイルを排出します。




②排出が終わったらドレーンボルトを締めます。

# 地球にやさしく

- ●使用済みのオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
- (1)オイルを排出するときは、必ず容器に受けてく ださい。地面へのたれ流しや川への廃棄は絶対 にしないでください。
- (2) 廃油・各種ゴム部品などを捨てるときは、お買い求めの農協、販売店にご相談ください。

#### ③注油栓を外し、指定のオイルを5ℓ給油します。



④注油栓を締めます。

#### 2 コンベアHST


#### (1)点検

シーズン始めに、規定量入っているか点検します。

#### (2)補給

①HTSのオイルタンクに上限~下限の線があります。この範囲にあるか確認し、少ない場合は補給してください。

#### コンベア用HST



②オイルはディーゼル用エンジンオイル (CD級) SAE10W-30 を使用してください。


#### 3 油圧オイル

#### (1)点検

シーズン始めに、規定量入っているか点検します。

#### (2)補給

- ①コンベアをいっぱいに下げ、油圧シリンダを縮めます。
- ②昇降コンテナ台仕様のものは、コンテナ台をいっぱいに下げます。
- ③油圧タンクの注油栓を外し、タンクの口元まで オイルを入れ、注油栓を締めます。



④オイルは、ニプロ純正油を使用してください。


#### 4 コンベア減速機ミッション

#### (1)点検

シーズン始めに、規定量入っているか点検します。


#### (2) 交換


- ①ドレーンボルトを外し、オイルを排出します。
- ②排出が終わったら、ドレーンボルトを締めます。
- ③注油栓を外し、#80ギヤオイルを0.3ℓ給油します。
- ④注油栓を締めます。



#### 5 コンベア駆動チェーン

(1)シーズン始めに、グリースを塗ります。





ハケなどを使い、チェーンにグリースを塗ります。 塗れる範囲が限られるので、少しずつチェーンを 回しながら塗ってください。


# 1 注 意

● グリースを塗るときはメインクラッチを切りエンジンを停止してください。

守らないとケガにつながります。


#### 6 コンベア従動ローラ

- (1)シーズン始めに、左右の従動ローラにグリースを 注入してください。
- (2)「ローラ軸芯」中央部にグリースニップルが付いています。まわりの土を落とし、グリースを注入してください。



#### 7 クローラ転輪

シーズン始めに転輪のグリースニップルにグリースを注入してください。




# ゴムクローラの点検


初回50時間、以後100時間ごとに点検し調整します。

### 11 ゴムクローラの調整


- (1) コンベアの先端を30cmほど上げます。
- (2) フレームの後方をジャッキで上げます。



(3) 転輪とゴムクローラの間が $10\sim15$ mmになるように 調整します。



(4) ロックナットをゆるめ、押しボルトを矢印の方向 に締め込みます。



#### 補足

- クローラの張りが弱いと、急旋回などでクローラが外れやすくなります。
- (5)調節が終わったら、ロックナットを確実に締め固定してください。


# コンベアの調整・交換

シーズン始めに、コンベアの張り状態を点検し調整します。


1 掘取コンベアの調整

#### ② コンベアを下げる

- (1) 先金が地面に接しない程度コンベアを下げます。
- (2) コンベア側板のボルト・ナットを軽く (ばね座金 が広がらない程度) ゆるめます。



(3) ロックナットをゆるめ、押しボルトで側板を押して張ります。左右同じになるように少しずつ締め込みます。ロックナットを締め付け、ゆるめたボルト・ナットを確実に締付けてください。



(4) コンベアに少したるみを持たせます。



この時コンベアは、作業状態に伸ばしてください。 写真のように持ち上げて、④矢印の所が当らない 程度に調整してください。

(5)調整が終わったら、ゆるめたロックナット・ボルトを確実に締付けてください。

#### 3回転テストをする

- (1)エンジンをかけ、「HSTレバー」を「0」位置に します。
- (2)主クラッチレバーを「入」にして、コンベア変速 レバーを少しずつ「7」側へ倒し、コンベアをゆ っくり回転させ異常なく回るか確認します。


### 4 コンベアの交換

- (1) コンベアのつなぎ目は、片側9ヵ所あります。
- (2) 9ヵ所あるつなぎ目のネジ・ナットを外し、ゴムベルトを取外します。



#### 5 選別コンベアの調整

(1) 選別コンベアの速度調節は、チェーンのかけ替え で行います。変速スプロケットの外側にかけると 速く、内側にかけると遅くなります。




(2) 張り調整は、選別コンベア両側のカバーを外し、 
張りボルトで調整します。

# バッテリ・配線の点検

#### 1 バッテリの点検

バッテリは操作パネル内にあります。作業前に点検 してください。

- (1)カバーを外します。
- (2)バッテリ液の点検
  - ①バッテリ液が上限~下限の範囲内にあるか点検し ます。



②不足の場合は、キャップをはずしバッテリ液を入れてキャップを締めます。


#### (3) 充電量の点検

セルモータが力強く回らないときは、バッテリを 外し、充電してください。

# 1 注 意

- バッテリの点検時は火気を近づけないでください。守らないとバッテリに引火し爆発してヤケドや火災事故に原因になります。
- ●バッテリを取付けるときはプラス側を先に付け、 取外すときはマイナス側から外します。

守らないとショートしてヤケドや火災事故につながります。



●バッテリ液を体や衣服に付けないようにしてください。万一付けてしまったときはすぐ水で洗い流してください。

守らないと衣服が破れたりヤケドをするおそれがあります。


#### ② 配線の点検

(1)配線コード・ハーネスを点検し被覆の亀裂・磨耗・焼けがあったら交換してください。

配線は振動したり動く部分をさけ、結束バンドで 固定してください。

(2) ボディアースの点検

作動不良の多くはボディアースの不良に原因があります。毎年作業前にアース接点を点検し、サンドペーパやワイヤブラシでサビを落としてください。



# **警**告

●配線コード・ハーネスが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや接触部のゆるみがないか作業前に点検してください。

守らないとショートして火災事故を起こす恐れがあります。

# 各部の調整のしかた

# **全**警告

● ポテカルゴの調整をするときは、交通の邪魔にならず安全で機械が倒れたりしない平らで固い場所を選んでください。

守らないと死亡や傷害事故の原因につながります。

● 閉め切った屋内ではエンジンを始動させないでください。やむをえず屋内で始動する場合は、十分に換気をしてください。

守らないと排気ガスで中毒を起こし死亡事故につなが ります。

●マフラやエンジンのまわりにワラクズ・ゴミ・燃料などが付いていないか、作業前に点検してください。

守らないと火災事故の原因になります。

# **注**意

● 調整または掃除するときは、必ずエンジンを停止 してください。

守らないと事故・ケガ・機械の損傷につながります。

●マフラやエンジンなどの過熱部分が冷めきってから点検・整備をしてください。

守らないとヤケドをするおそれがあります。

#### 1 アクセルレバーの調整

- (1) アクセルレバーを「低」の位置にします。
- (2)エンジンがフル回転 (1800~2000回転) になるようにアクセルワイヤを調節します。



#### ② 主クラッチレバーの調整


ベルトテンションクラッチ側のアジャストボルトで 調整します。主クラッチレバーが「入」の位置でば ねが少し伸びるように調整します。

#### 補足 ----

- アジャストボルトの調整は、一度に大きく回 さないで、少しずつ回してください。
- ・調整が終わったらエンジンをかけ、「主クラッチレバー」をいれて走行とコンベヤの回転の確認をしてください。

#### (1) Qターンの調整


Qターンがしづらくなったら、ロッドを止めている下のロックナットをゆるめ、上のナットを締め込みます。



#### ③ HSTレバーの調整


「0」位置のとき、クローラが前後に動かないよう に調整します。

(1)ナットにスパナ2本をかけ、少しずつ回し調整します。



#### 4 エンジン→油圧ユニットのベルト調整


- (1)油圧ユニットを取付けている4本のボルトをゆるめます。
- (2)油圧ユニットを押し、ボルトを回し調整します。
- (3) Vベルトを指で押し、10~15mmへこむ程度にテンションボルトを固定します。
- (4)取付けボルトを締め付けます。



#### 5 コンベアクラッチワイヤの調整

コンベアを上げながら、ほぼ水平になったとき回転 が止まるように、コンベアクラッチワイヤの調整を します。


- (1) ゆっくりコンベアを回します。
- (2) コンベアを少しずつ上げ水平な位置で止めます。
- (3)コンベアの回転が止まらないときは、ナットを回し調整します。



#### 6 コンベア変速レバーの調整

コンベア変速レバーが[0]の位置で、コンベアが回らないように調整します。コンベアが回ってしまうときはロッドを回して調整します。

- (1) ロックナットをゆるめます。
- (2) ロッドを回して長さを縮めます。



#### 補足 -

● ロッドの長さを縮めすぎるとコンベアが逆転 します。機械の故障につながるので縮めすぎ ないようにしてください。


### 7 Vベルトの規格

動力伝達部	Vベルト サイズ	本数	備考
エンジン→	B - 46″ ホワイト	2	ミツビシガソリン
カウンタ軸	B - 50" ホワイト	2	クボタディーゼル
エンジン→ 油圧ユニット	B - 33″ レッド	1	ミツビシガソリン
	B - 30" レッド	1	クボタディーゼル
カウンタ軸→ 走行HST	B - 37" ホワイト	1	
カウンタ軸→ コンベアHST	B - 40″ ホワイト	1	

# 格 納

# 警告

- ●警告は、雨や風にあたらず、平らで固い場所を選 んでください。
- 格納庫には子どもを近づけないでください。
- ●格納するときは、コンベアに下がり止めを必ず付けてください。



守らないと誤操作でコンベアが突然下がり傷害事故 や機械の損傷につながる恐れがあります。

■エンジンが冷めてからシートカバーをかけてください。

守らないとシートカバーが燃え、火災事故につなが ります。

●格納するときは、バッテリを充電し、プラス側の ターミナルを外して、エンジン始動キーを抜いて ください。

守らないとネズミの被害により、ショートして火災 事故を起こすおそれがあります。

- (1)作業終了後は、きれいに水洗いして水分をふき取ってください。
- (2) 長期間格納する前に、シーズン中に調子が悪かったところを修理してください。
- (3) 操作レバーはすべて「切」か「0」にして、駐車 ブレーキをかけてください。
- (4) 各部のサビやすい部分に、グリースかオイルを塗りサビ止めをしてください。特に先金は堀取り性能に影響します。必ずサビ止めをしてください。
- (5) ガソリンエンジンの燃料タンクと気化機内の燃料はすべて抜き取ってください。

(6)エンジンの点検整備(25ページ) 4 長期格納する ときを参照してください。

# トラブルのQ&A

症状	原    因	処 置
スタータが回らない	主クラッチレバーの押しが足りない	主クラッチレバーが確実に戻っていない場合があります。少し後方に引いてください。
	バッテリターミナル接続部分のゆるみ	接続部分を清掃し確実に取付けます。
	ボディアースが不良	アース接続部を点検します。
	キースイッチ裏にあるコネクタの差し込み部のゆるみ	カバーを外して、差し込み部を確実に 差し込みます。
	主クラッチレバーが「入」になっている	主クラッチレバーを「切」にします。
	バッテリの充電不足	バッテリを充電します。
	メインヒューズの切れ	配線を点検しヒューズを交換します。
スタータが回っても エンジンが始動しない	燃料切れ	燃料を補給します。
	燃料が流れない	燃料ストレーナを清掃します。
	プラグキャップのはずれ (ガソリンエンジン)	点火プラグをしっかり取付けます。
	点火プラグから火花が出ない (ガソリンエンジン)	新品と交換します。
エンジンの力が出ない	燃料不足	燃料の補給をします。
	エアクリーナの目詰まり	エアクリーナを清掃します。
	エンジンオイルの不足	エンジンオイルを補給します。
	点火プラグのゆるみ	点火プラグを増締めします。

症	原因	処 置
コンベアが上下しない	エンジン回転の不足	エンジン回転を少し上げます。
	油圧オイルの不足	油圧オイルを補給します。
	駆動ベルトのゆるみや切れ	ゆるむときはベルトを張り、切れてい るときは新品と交換します。
走行しない	主クラッチレバーの抜け	主クラッチレバーを再度入れ直します。
	副変速レバーが中立	副変速レバーを「L」か「H」に入れます。
	HSTオイル不足	オイルを補給します。
	駆動ベルトのゆるみ	ベルトの張り調節をします。
	駆動ベルトの切れ	ベルトを新品と交換します。
コンベアが作動しない	コンベアが水平以上に上がっている	コンベアを下げます。
	ベルトがすべる	ベルトの張り調節をするか、新品と交 換します。
	HTSオイル不足	オイルを補給します。
	コンベアがたるむ	コンベアの張り調節ボルトで、左右同 じように少しずつ張ります。
	コンベア枠への土づまり	前コンベア枠の土を落す。

注意 エンジンは専用の取扱説明書があります。参照してください。

# 点検一覧表

	点 検 部 位	運転時間と点検内容	備考
ェン	燃料	作業前に補給	自動車用普通ガソリン(無鉛) JIS2号軽油 ディーゼルエンジン 軽油
	エンジンオイル	毎日点検し補給	ガソリン用エンジンオイルSC級以上 SAE 10W-30 約1 & ディーゼル用エンジンオイルCC級 SAE 10W-30
		初回 20 時間 以降 50 時間で交換	
ジン	点火プラグ	50 時間ごとに清掃	
部	エアクリーナ	毎日点検 汚れていたら清掃	
	燃料ストレーナ	200 時間ごとに清掃	
	ホース類	200 時間ごとに清掃	
走行部	ミッションオイル	初回 50 時間 以降 300 時間で交換	エネオスファームユニバーサル 相当 5 ℓ
	ゴムクローラ	適時調整	
	転輪	シーズン始めにグリースを注入	グリース
	油圧オイル(油圧パッケージ)	シーズン始めに点検補給 (ニプロ純正オイル)	作動油オイル 4ℓ G048 339000 作動油オイル20ℓ G009 406000
	コンベア	シーズン始めに調整	
その他	コンベア駆動チェーン	シーズン始めに注油	グリース
	各部ベルト	適時点検・調整	
	各部クラッチ	適時点検・調整	
	バッテリ	適時点検・蒸留水補給	
	コンベア HST オイル	シーズン始めに点検補給	ディーゼル用エンジンオイル CD 級以上 SAE 10W-30 0.05 ℓ (上限の線で)
	コンベア減速機のオイル	初回 50 時間 以降 300 時間交換	エネオスファームユニバーサル 相当 0.3 ℓ
	コンベア部従動ローラ	シーズン始めにグリースを注入	グリース

<sup>※</sup>機体の各部の変形、損傷等の異常を見つけたら、速やかに修理してください。 なお、お客様でできない作業項目は、購入された農協、販売店等へお問合せください。

# 松山株式会社

本 社 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 5 1 5 5 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556 物流センター 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335 北海道営業所 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良 1 9 4 - 5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516 旭川出張所 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501 帯広出張所 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373 東北営業所 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655 関東営業所 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050 長野営業所 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787 岡山営業所 〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325 九州営業所 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775 南九州出張所 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044